

Introdução

Obrigado por escolher um telefone da gama 80x2 fabricado pela Alcatel-Lucent.



Como ler este guia

Todas as funções e procedimentos de configuração deste guia são descritos passo a passo. Por isso, por vezes é convidado a seleccionar os menus ou sub-menus apresentados no ecrã do telefone. Para que possa identificá-los, estes menus encontram-se escritos em letra itálico púrpura.

Por exemplo, se precisar de aceder às funções de reencaminhamento, a documentação mostra:

- *A reencaminhar*

Significa que tem que:

-  utilizar as teclas de navegação para cima e para baixo até que a etiqueta pretendida seja apresentada no ecrã,
-  premir a tecla OK para validar a sua opção,

1	FAMILIARIZAÇÃO COM O TELEFONE	5
2	UTILIZAR O TELEFONE	7
2.1	FAZER UMA CHAMADA (COMUNICAÇÕES)	7
2.2	TELEFONAR ATRAVÉS DO DIRECTÓRIO PESSOAL (ANUÁRIO)	7
2.3	CHAMAR POR NOME (COMUNICAÇÕES)	7
2.4	REMARCAR O ÚLTIMO NÚMERO	8
2.5	RECEBER UMA CHAMADA	8
2.6	INTERFONIA	9
2.7	REGISTO DE CHAMADAS	9
3	DURANTE A CONVERSA	10
3.1	DESACTIVAR O AUSCULTADOR (SIGILO)	10
3.2	FAZER UMA SEGUNDA CHAMADA DURANTE UMA CONVERSA	10
3.3	ATENDER UMA SEGUNDA CHAMADA DURANTE UMA CONVERSA	10
3.4	COLOCAR UMA CHAMADA EM ESPERA (ESPERA)	11
3.5	ALTERNAR ENTRE CHAMADAS	11
3.6	TRANSFERIR UMA CHAMADA	11
3.7	CHAMADA EM CONFERÊNCIA	12
3.8	ENVIAR SINAIS DTMF	12
3.9	AJUSTAR O VOLUME DE ÁUDIO	12
4	MANTER-SE CONTACTÁVEL	13
4.1	INFORMAÇÕES ACERCA DO TELEFONE (QUEM SOU EU?)	13
4.2	DESVIAR AS CHAMADAS PARA OUTRO NÚMERO (DESVIO IMEDIATO) (A REENCAMINHAR)	13
4.3	MODIFIQUE O REENCAMINHAMENTO (A REENCAMINHAR)	13
4.4	CANCELE O REENCAMINHAMENTO (A REENCAMINHAR)	13
4.5	REENVIAR AS SUAS CHAMADAS PARA O SEU CORREIO DE VOZ (A REENCAMINHAR)	13
4.6	CONSULTAR A CAIXA DE CORREIO DE VOZ	14

5	CONFIGURAR O TELEFONE	15
5.1	PROGRAMAR O SEU DIRECTÓRIO PESSOAL (ANUÁRIO)	15
5.2	CONFIGURAR O TOQUE DO TELEFONE (DEFINIÇÕES)	16
5.3	AJUSTAR O CONTRASTE DO ECRÃ (DEFINIÇÕES)	17
5.4	SELECIONAR O IDIOMA (DEFINIÇÕES)	17
5.5	ACTIVAR/DESACTIVAR IDENTIDADE CONFIDENCIAL (DEFINIÇÕES)	17
5.6	SELECIONAR O AURICULAR -(APENAS 8012) (DEFINIÇÕES)	17
5.7	BLOQUEAR/DESBLOQUEAR O TELEFONE	17
6	GARANTIA A CLÁUSULAS	18
6.1	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	18
6.2	DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES	18

1 Familiarização com o telefone



- 1 Teclado alfanumérico.
-  Tecla iniciar chamada / Tecla de remarcação
 -  Tecla terminar chamada / Tecla libertar.
- 2  Teclas de navegação para cima e para baixo para se deslocar nos menus, tecla OK para seleccionar o menu e confirmar uma opção.
- 3 Tecla "C" destinada a eliminar um carácter ao introduzir um número ou sequência de caracteres. Esta tecla também é utilizada para retroceder um nível no menu.
- 4  Voltar ao ecrã de espera e aceder rapidamente à função Marcar por nome (premir uma vez em modo de espera).
- 5 Acesso rápido às principais funções do telefone.
-  Tecla Silencioso: Prima a tecla Mute durante uma conversa para impedir que o seu interlocutor o ouça. Premir esta tecla em modo de espera ativa o modo de interfone.
 -  Ajustar o volume para cima ou para baixo.
 -  Tecla Mãos-livre/Altifalante: Para efectuar uma chamada ou atender sem levantar o microtelefone. Utilize também esta tecla para passar para os auscultadores, para o telefone ou para mãos-livres.
 -  Aceda à função de voice mail ou à lista de chamadas perdidas. Esta tecla pisca no caso de possuir mensagens ou chamadas perdidas novas

- 6 Um altifalante de banda larga para um som otimizado.
- 7 Indicador luminoso: Chegada de nova chamada (A piscar).
- 8 Base estável 60°. Ao retirar o telefone da caixa, a base encontra-se na posição 0°. Para a colocar na posição de 60°, empurre a base até ouvir um "clique".
- 9 Uma entrada de 3,5 mm (apenas 8012).
- 10 Várias ligações para permitir extensões de telefone.



- Uma ligação Ethernet 10/100 para estabelecer a ligação à rede LAN da empresa (telefone 8002).
- Duas ligações Ethernet 10/100/1000 para ligar às redes da empresa e um PC (telefone 8012).
- 1 conector mini-USB para alimentação CA/CC. A utilizar apenas se o seu telefone necessitar de alimentação externa. Consulte o seu responsável pela instalação.
- 1 conector RJ9 para ligar um auscultador com fio.

2 Utilizar o telefone

2.1 Fazer uma chamada (Comunicações)

Utilize uma das opções seguintes:

- Marque diretamente o número da sua chamada
- Atender > Introduzir o número do destinatário
-  Mãos livres > Marcar o número de destino
- Telefonar através do directório pessoal
- Procurar por nome (também pode aceder à função procurar por nome através do teclado alfanumérico)

Para fazer uma chamada externa, marque o código de acesso à linha externa antes de marcar o número do seu contacto. 0 é o código predefinido para obter linha externa.

0 é o código predefinido para obter linha externa (Por defeito).

No caso de o seu interlocutor já se encontrar em comunicação e não poder atender a sua chamada, é apresentada uma mensagem no seu telefone a indicar que a sua chamada se encontra em fila de espera.

2.2 Telefonar através do directório pessoal (Anuário)

- *Anuário* (Em estado de espera) / *Do anuário* (Se tomar a linha)
- Selecciona o correspondente na lista >> Se tomar a linha (utilizando o telefone ou o sistema mãos livres), é estabelecida automaticamente uma chamada para o interlocutor seleccionado.
- *Ligar*

2.3 Chamar por nome (Comunicações)

- Utilize uma das opções seguintes:
 - 
 - *Comunicações*  (Prima duas vezes) > Seleccionar a função marcar por nome
- Introduzir o nome do seu interlocutor
- 
- Existe uma chamada perdida e pretende responder com uma mensagem instantânea
-  Iniciar a chamada

No caso de o seu interlocutor já se encontrar em comunicação e não poder atender a sua chamada, é apresentada uma mensagem no seu telefone a indicar que a sua chamada se encontra em fila de espera.

2.4 Remarcar o último número

▶ Remarcar a última chamada efectuada

-  Tecla iniciar chamada
-  Ligar ao último número marcado

▶ Remarcar a partir da lista de remarcação

-  Premir continuamente a tecla iniciar chamada
- Seleccione o número que pretende remarcar entre os últimos números marcados

No caso de o seu interlocutor já se encontrar em comunicação e não poder atender a sua chamada, é apresentada uma mensagem no seu telefone a indicar que a sua chamada se encontra em fila de espera.

2.5 Receber uma chamada

▶ Parar o toque

Utilize uma das opções seguintes:

-  Uma vez
-  *Silêncio*

▶ Atenda a chamada

Utilize uma das opções seguintes:

- Levante o auscultador
-  Tecla iniciar chamada
-  Mãos livres
-  *Aceitar chamada*

▶ Rejeitar a chamada recebida

Utilize uma das opções seguintes:

-  Duas vezes
 -  *Rejeitar chamada*
- ### ▶ Desviar uma chamada
- *Desviar*
 - Introduza o número para o qual pretende desviar a chamada.

2.6 Interfonia

Quando o modo de interfone for activado, todas as chamadas recebidas são atendidas automaticamente pelo telefone.

- Em estado de espera
-  Prima a tecla do interfone (silêncio)
- Quando a luz correspondente à tecla estiver iluminada (azul), a função é activada

Quando o seu interlocutor desligar, o modo de interfone permanece ativo.

2.7 Registo de chamadas

Se estiver ausente da sua secretária, pode consultar o registo de chamadas quando regressar. Pode consultar as chamadas recebidas, as chamadas perdidas e as chamadas efectuadas.

- [Registo de chamadas](#)
- [Chamadas de entrada](#) / [Chamadas de saída](#) / [Chamadas perdidas](#)

Quando seleccionar uma entrada, pode:

- Ligar ao interlocutor
- Guardar a entrada no directório local
- Eliminar a entrada
- Eliminar todas as entradas do registo de chamadas. (Ao eliminar todas as entradas, só são eliminadas as entradas do registo de chamadas atual. Exemplo: eliminar todas as entradas durante a consulta do registo de chamadas recebidas irá eliminar apenas as entradas das chamadas recebidas. As chamadas perdidas e as chamadas efetuadas não serão eliminadas.).

Pode possuir até 50 entradas para cada tipo de chamada (chamadas recebidas, efetuadas e perdidas).

Também é possível aceder ao registo de chamadas perdidas utilizando a tecla de mensagens: .

3 Durante a conversa

3.1 Desactivar o auscultador (sigilo)

Pode ouvir o seu interlocutor, mas ele não o ouve

Durante uma conversa

-  Desactivar microfone >>A tecla acende-se
-  Retomar a conversa >>A tecla já não está acesa

3.2 Fazer uma segunda chamada durante uma conversa

Utilize uma das opções seguintes:

-  *Nova chamada*
 - 
 - Introduza o número do segundo interlocutor >> O primeiro correspondente é colocado em espera
-  *Nova chamada*
 -  (Prima duas vezes)
 - *Marcar por apelido*
Selecione o correspondente na lista
 - *Do anuário*
Selecione o correspondente na lista

► Para cancelar a sua segunda chamada e retomar a primeira:

Encontra-se em comunicação com o segundo interlocutor e o primeiro encontra-se em espera. No ecrã do telefone, o primeiro e o segundo interlocutores são identificados através das siglas “L1-“ e “L2-“ antes dos seus nomes ou números de telefone.

-  Apresentar o segundo interlocutor
- Utilize uma das opções seguintes:
 - *Fim da consulta*
 -  Desligar
É estabelecida automaticamente a ligação ao primeiro contacto.
- Está numa chamada com o seu primeiro contacto

3.3 Atender uma segunda chamada durante uma conversa

Durante uma conversa, outra pessoa tenta ligar-lhe >>Pode atender a chamada, desde que esta seja apresentada no ecrã.

Utilize uma das opções seguintes:

-  *Aceitar chamada*
- 

O primeiro correspondente é colocado em espera

► **Para cancelar a sua segunda chamada e retomar a primeira:**

Encontra-se em comunicação com o segundo interlocutor e o primeiro encontra-se em espera. No ecrã do telefone, o primeiro e o segundo interlocutores são identificados através das siglas “L1-“ e “L2-“ antes dos seus nomes ou números de telefone.

-  Apresentar o segundo interlocutor
- Utilize uma das opções seguintes:
 - *Fim da consulta*
 -  Desligar
É estabelecida automaticamente a ligação ao primeiro contacto.
- Está numa chamada com o seu primeiro contacto

3.4 Colocar uma chamada em espera (espera)

Durante uma conversa, pretende colocar a chamada em espera e aceder à mesma novamente mais tarde, no mesmo telefone.

- Durante uma conversação
-  *Pôr em espera* >>O seu correspondente é colocado em espera

Aceder à chamada em espera:

-  *Recuperar*

3.5 Alternar entre chamadas

Encontra-se em comunicação com o primeiro interlocutor e o segundo encontra-se em espera. No ecrã do telefone, o primeiro e o segundo interlocutores são identificados através das siglas “L1-“ e “L2-“ antes dos seus nomes ou números de telefone

-  Apresentar o segundo interlocutor. Estabelece automaticamente a ligação ao segundo contacto.
-  Apresentar o primeiro interlocutor. É estabelecida automaticamente a ligação ao primeiro contacto.

3.6 Transferir uma chamada

► **O utilizador está em comunicação com um primeiro correspondente**

-  *Nova chamada*
- Ligue para o destinatário da transferência
- *Transferir* (antes de o destinatário atender) >> Os dois correspondentes estão ligados
-  Voltar ao ecrã de espera

► **Encontra-se em comunicação com dois interlocutores.**

- 
- *Transferir* >>Os dois correspondentes estão ligados
-  Voltar ao ecrã de espera

Transferência no descanso: quando estiver em comunicação com dois interlocutores também pode colocar o auscultador no descanso para estabelecer a ligação entre os dois interlocutores.

3.7 Chamada em conferência

O utilizador está em comunicação com um primeiro correspondente. Um segundo correspondente está em espera.

- 
- *Conferência* >>Está em conferência

- ▶ **Para concluir a conferência**
- 
- Utilize uma das opções seguintes:
 - *Fim de conferência*
 -  Desligar
 - Colocar no descanso

Se tiver iniciado a conferência, quando um dos seus interlocutores abandonar a conferência, ficará em comunicação com o outro interlocutor.

3.8 Enviar sinais DTMF

Durante uma conversa, por vezes é necessário premir as teclas para enviar sinais DTMF, como é o caso de um servidor de voz, uma operadora automática ou um atendedor de chamadas de consulta remota.

Por defeito, durante uma comunicação, o seu telefone está configurado para enviar códigos em frequência de voz: introduza estes códigos diretamente utilizando as teclas do seu telefone.

Para mais informações relativamente a esta configuração, contacte a pessoa responsável pela sua instalação.

3.9 Ajustar o volume de áudio

Durante uma chamada, para ajustar o volume do altifalante, do auscultador ou do auricular:

- Durante uma conversação
-   Ajustar o volume de áudio

O volume selecionado é memorizado para a chamada seguinte. O altifalante, o auscultador e o auricular possuem, cada um deles, um nível de volume memorizado.

4 Manter-se contactável

4.1 Informações acerca do telefone (Quem sou eu?)

- *Quem sou eu?*
- O número da extensão telefónica e o nome do utilizador são apresentados.

4.2 Desviar as chamadas para outro número (desvio imediato) (A reencaminhar)

- *A reencaminhar*
- *Reencam. imediato*
- Introduzir o número de reencaminhamento de destino
- Se necessário, utilize a tecla "C" para eliminar caracteres

O encaminhamento programado é apresentado no ecrã e a tecla da página Inicial ilumina-se Ao programar este encaminhamento, o ecrã mostra: Reenc. im-\> seguido do número de destino

Pode continuar a fazer chamadas, mas só pode receber chamadas no telefone para o qual reencaminhou as chamadas.

4.3 Modifique o reencaminhamento (A reencaminhar)

- *A reencaminhar*
- *Reencam. imediato*
- Introduzir o novo número
- Se necessário, utilize a tecla "C" para eliminar caracteres
-  Voltar ao ecrã de espera

4.4 Cancele o reencaminhamento (A reencaminhar)

- *A reencaminhar*
- *Desactivar*
-  Voltar ao ecrã de espera

4.5 Reenviar as suas chamadas para o seu correio de voz (A reencaminhar)

- *A reencaminhar*
- *Reenc. Imed. p/ VM*
-  Voltar ao ecrã de espera

O encaminhamento programado é apresentado no ecrã e a tecla da página Inicial ilumina-se Ao programar este encaminhamento, o ecrã mostra: Reenc. Imed.-\> VM

4.6 Consultar a caixa de correio de voz

- 
- *Correio de voz*
- Confirmar o acesso ao voice mail, introduzindo a palavra-passe
- Siga as instruções do guia de voz

Terminar consulta

- Utilize uma das opções seguintes:
 -  Desligar
 - Colocar no descanso

5 Configurar o telefone

5.1 Programar o seu directório pessoal (Anuário)

Pode guardar até 100 números no seu directório pessoal.

- ▶ **Aceder ao seu directório pessoal**
 - *Anuário*

- ▶ **Criar um registo na lista telefónica pessoal**
 - *Novo*
 - *Nome próp.:* >> Introduza o primeiro nome
 - *Nome:* >> Introduzir o nome
 - *Núm:* >> Introduzir a chamada
 -  Gravar o registo
 -  Voltar ao ecrã de espera

Introduza o texto: o teclado numérico possui letras que pode apresentar premindo as teclas sucessivamente. Pode apresentar alguns caracteres especiais premindo efectivamente a tecla "*" (+% \$ / & () [] = a tecla "#" (@) ou a tecla "1" (- _). Prima duas vezes a tecla "1" para introduzir um carater de espaço.

- ▶ **Modificar um cartão na lista telefónica pessoal**
 -  Seleccione o cartão a modificar
 - *Modificar*
 - *Nome próp.:* >> Introduza o primeiro nome
 - *Nome:* >> Introduzir o nome
 - *Núm:* >> Introduzir a chamada
 -  Gravar o registo
 -  Voltar ao ecrã de espera

Introduza o texto: o teclado numérico possui letras que pode apresentar premindo as teclas sucessivamente. Pode apresentar alguns caracteres especiais premindo efectivamente a tecla "*" (+% \$ / & () [] = a tecla "#" (@) ou a tecla "1" (- _). Prima duas vezes a tecla "1" para introduzir um carater de espaço.

- ▶ **Apagar um cartão**
 -  Seleccione o cartão a eliminar
 - *Apagar*
 -  Voltar ao ecrã de espera

5.2 Configurar o toque do telefone (Definições)

- *Definições > Telefone > Toque*

► Escolher o toque

- *Melodia*
- Seleccione o volume que pretende ()
-  Voltar ao ecrã de espera

► Ajustar o volume da melodia de chamada

- *Volume*
- Seleccione o volume que pretende (9 níveis)
-  Valide a sua escolha
-  Voltar ao ecrã de espera

► Activar/desactivar modo de reunião (toque progressivo)

- *Tipo de toque*
- Pode escolher um dos três sinais de toque
- *Toque normal*
- *Modo silencioso* (Quando este modo for ativado, Toque desligado é apresentado no ecrã)
- *Toque progressivo*
-  Voltar ao ecrã de espera

Pode combinar o modo de toque de reunião e o modo de toque discreto. Por exemplo, se pretender um sinal de toque muito calmo, selecione o modo silencioso com um a três avisos antes de tocar, e ouvirá apenas avisos antes de o telefone tocar

► Activar/desactivar modo de toque discreto

- *Bip*
- *1 bip antes de tocar / 3 bips antes de tocar / Tocar sem bip*
-  Voltar ao ecrã de espera

Pode combinar o modo de toque de reunião e o modo de toque discreto. Por exemplo, se pretender um sinal de toque muito calmo, selecione o modo silencioso com um a três avisos antes de tocar, e ouvirá apenas avisos antes de o telefone tocar

► Regular o volume do toque ao receber uma chamada

- O seu telefone toca
-   Ajustar o volume da melodia de chamada

► Ajustar o volume do toque em modo de espera

-   Seleccione o volume que pretende (9 níveis)
-  /  Voltar ao ecrã de espera

5.3 Ajustar o contraste do ecrã (Definições)

- [Definições](#) › [Telefone](#) › [Contraste](#)
- Utilize uma das opções seguintes:



-  Valide a sua escolha

5.4 Selecionar o idioma (Definições)

- [Definições](#) › [Telefone](#) › [Idioma](#)

-  Seleccione o idioma pretendido
-  Valide a sua escolha

5.5 Activar/desactivar identidade confidencial (Definições)

Pode optar por ocultar a sua identificação. Em vez do seu número de telefone, o telefone do seu interlocutor externo é apresentado com a informação "anónimo".

- [Definições](#) › [Telefone](#) › [Chamada de segredo](#)
-  Activar

5.6 Seleccionar o auricular -(apenas 8012) (Definições)

- [Definições](#) › [Telefone](#) › [Ficha RJ9](#)
- [Telefone / Auricular](#)

5.7 Bloquear/desbloquear o telefone

Quando o telefone estiver bloqueado, só pode ligar para determinados números, como chamadas de emergência.

► Bloquear o seu telefone

-  Prima continuamente a tecla "OK" do telefone para activar a função bloquear.
-  Prima a tecla "OK" para confirmar
- O seu telefone é bloqueado.
- Uma mensagem específica no ecrã do telefone avisa que o telefone está bloqueado.

► Desbloquear o seu telefone

-  Prima continuamente a tecla "OK" para desactivar a função de bloqueio do telefone.
-  Introduza a sua palavra-passe para desbloquear o telefone.
- O seu telefone é bloqueado.

6 Garantia a cláusulas

6.1 Instruções de Segurança

- As alterações ou modificações do equipamento não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular o direito do utilizador a operar o equipamento.
- Os ímanes podem afectar o funcionamento de pacemakers e desfibrilhadores cardíacos colocados. Mantenha uma distância de segurança entre o seu pacemaker ou desfibrilhador implantado e o telefone equipado com peças magnéticas - 4 centímetros (1,5 polegas), no mínimo.
- Para limitar os riscos de interferência, as pessoas portadoras de pacemakers devem manter o seu telefone sem fios afastado do seu equipamento (a uma distância mínima de 15 cm).
- Recomendamos que observe os procedimentos de aceitação standard antes de utilizar este equipamento em áreas críticas para a segurança humana (hospitais...).
- O telefone possui peças magnéticas que podem atrair objectos metálicos afiados. Para evitar danos pessoais, antes de o utilizar verifique se existem objectos metálicos presos ao auscultador.
- Evite utilizar telefones (excepto telefones sem fios) durante trovoadas. Existe o risco remoto de choques provocados pelas descargas eléctricas.
- Não utilize o equipamento em ambientes sujeitos a risco de explosão.
- Não ligue este telefone a uma linha RDIS (Rede Digital com Integração de Serviços) nem a uma ligação PSTN (Rede Pública de Telefonia Comutada), caso contrário pode danificar o telefone.
- Nunca deixe o telefone entrar em contacto com a água.
- Para limpar o seu telefone, utilize um pano macio seco. Nunca utilize solventes (tricloroetileno, acetona, etc.), que podem danificar as peças de plástico do seu telefone. Não utilize aerossóis de limpeza.
- Classe 2 no caso do OmniTouch™ 8012 DeskPhone, segundo a IEEE802.3af), ou através de alimentação CC utilizando um cabo de ligação certificado ou unidade de alimentação com cabo aprovada como "LPS" (Limited Power Source - Fonte de Alimentação Limitada), face a CSA/UL/IEC 60950-1 e com uma voltagem de 5V cc, mínimo de 1A.
- Se estiver ligado a uma ligação POE, não utilize a alimentação CA.
- Os dispositivos PoE (Power over Ethernet) que fornecem ou recebem energia e os seus respetivos cabos devem estar localizados totalmente no interior.
- A tomada RJ-45 não é utilizada para ligação da linha telefónica.

6.2 Disposições Regulamentares

Marcas



Este equipamento é compatível com os requisitos essenciais da Directiva R&TTE 1999/5/CE e com a Directiva 2011/65/UE (ROHS).

Poderá aceder à Declaração de Conformidade em:

Alcatel-Lucent 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris, France
ebg_global_supportcenter@Alcatel-Lucent.com.

EUA e Canadá

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC e com a norma RSS-210 do Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebida, incluindo interferências que possam causar efeitos não desejados.

Este equipamento foi testado e considerado estar em conformidade com os limites de um equipamento digital de classe B, em observância da Parte 15 das Regras FCC e do ICES-003 no Canadá. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energias de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais em comunicações de rádio. No entanto, não são dadas garantias de que as interferências não possam ocorrer numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir as interferências contactando o revendedor para esse efeito.

Exposição a Sinais de Radiofrequência.

Este equipamento cumpre os limites de exposição a radiação (SAR) acordados internacionalmente de 1,6 W/kg.

Instruções de Utilizador

Utilize o telefone apenas em temperaturas entre -5° C e +45° C (23° F e 113° F). Este produto destina-se a utilização apenas no interior. Este equipamento é compatível com aparelhos auditivos (HAC).

Protecção contra choques acústicos

O nível máximo de pressão sonora cumpre as normas europeias, norte-americanas e australianas.

Directiva 2003/10/CE indicando os riscos associados ao ruído no local de trabalho

Eliminação



O equipamento deve ser entregue num ponto de recolha para eliminação de equipamento electrónico. As baterias com problemas devem ser entregues num ponto de recolha para eliminação juntamente com resíduos químicos.

Documentação relacionada

Estas instruções de segurança e regulamentares e a documentação de utilizador estão disponíveis noutros idiomas, no website seguinte :

<http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory>



Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br